



Vous avez choisi une laisse dogx to go, toutes nos félicitations !

La laisse dogx to go avec dérouleur est disponible dans les couleurs rouge, vert, bleu, jaune et gris, et elle est réfléchi-sante pour une meilleure sécurité du chien et de son propriétaire. Du fait de ses matériaux robustes et de sa finition exceptionnelle, nous offrons une garantie de 5 ans sur la laisse dogx to go avec dérouleur.

La laisse dogx to go avec dérouleur dispose de diverses fonctions qui vous permettront d'avoir un contrôle total de la distance entre vous et votre chien.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :

- dogx to go est une laisse à dérouleur et non un jouet pour vos enfants ou vos animaux
- Respectez impérativement le poids maximal du chien indiqué sur l'emballage. En cas de dépassement, le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage matériel et/ou corporel qui serait éventuellement provoqué ou occasionné.
- N'utilisez qu'une seule laisse dogx to go par personne et par chien.
- Lorsque vous débloquez la fonction de fixation, il se peut que la sangle déroulée puisse se rétracter très vite et de façon inattendue, tout particulièrement si aucun chien n'est attaché à la laisse dogx to go. Ce retour brutal du mousqueton et/ou de la sangle peut occasionner des blessures.
- Utilisez la dogx to go uniquement pour attacher votre chien, mais non pour y attacher des objets ou des accessoires quels qu'ils soient.
- Évitez tout contact direct de la sangle de la dogx to go avec la peau afin d'éviter toute coupure, brûlure et/ou éraflure. De plus, tenez toujours la laisse dogx to go conformément au mode d'emploi et jamais à même la sangle.
- Évitez que la laisse s'enroule autour d'objets, de parties du corps ou de personnes. S'il arrivait tout de même à la laisse de s'enrouler autour d'un objet, enclenchez immédiatement la fonction de fixation de la dogx to go et libérez cet objet de la sangle.
- La laisse dogx to go a été conçue exclusivement pour une utilisation lors d'une marche à pied. Ne l'utilisez donc pas, par exemple, lorsque vous êtes sur un véhicule ou sur un objet roulant (vélo, mobylette, skateboard, etc.).
- N'utilisez jamais la laisse dogx to go pour attacher votre chien à un objet, qu'il soit fixe ou mobile.
- Il se pourrait que la dogx to go se déchire à la suite d'une trop forte traction. Respectez toutes les indications du mode d'emploi afin d'éviter toute blessure. N'oubliez pas que votre chien peut vous faire chanceler ou trébucher.
- Lors de l'utilisation de la laisse dogx to go faites attention à ce qui vous entoure. Des enfants, d'autres chiens ou encore des personnes sur/dans des véhicules pourraient trébucher et/ou tomber si vous ne les remarquez pas. Grâce à sa sangle réfléchissante, la dogx to go offre une sécurité accrue, mais restez cependant tout de même vigilant(e).
- Comme pour toute autre laisse, contrôlez la dogx to go pour voir si elle présente des traces d'usure. Des endommagements au niveau de la sangle, des parties qui s'effilochent ou des traces de chocs au mousqueton peuvent mettre en danger la sécurité de votre chien et celle de votre entourage.
- N'ouvrez pas le boîtier de la laisse dogx to go ! À l'intérieur du boîtier se trouve un ressort en spirale précontraint. Une ouverture effectuée incorrectement peut provoquer des blessures.



Nettoyage et entretien

Éliminez la saleté tenace sur la laisse à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à entièrement dérouler la laisse pour la laisser sécher. Ne posez pas la laisse sur un radiateur ou un poêle pour la faire sécher.

Remarque concernant la garantie de dogx to go

Cette garantie est valable pendant 5 ans à partir de la date d'achat, dans tous les pays membres de l'UE.


Cette garantie n'exclut pas les recours légaux pour le client de dogx to go.

Pour faire valoir la garantie, veuillez renvoyer le produit défectueux à l'adresse suivante, en l'affranchissant correctement et en joignant la preuve d'achat :

Flamingo NV
Hagelberg 14,
2440 Geel (Olen) – Belgique

L'utilisateur ne peut faire valoir cette garantie que s'il a utilisé la laisse dogx to go de façon conforme. La garantie ne joue pas lorsque les dommages causés à la laisse dogx to go proviennent d'une utilisation non conforme ou du non-respect des avertissements de sécurité, ou si la laisse a été endommagée par d'autres influences extérieures.

Introduisez la main à travers le passant jusqu'à ce qu'il entoure le poignet.



La main empoigne le boîtier entier



Mousqueton de fixation au collier



Le mécanisme d'enroulement ou de déroulement se verrouille quand on repousse la touche de commande

Pousser la touche vers le devant pour débloquer le verrouillage